Danfoss Returtermostat FJVR
Brugervejledning



På Deres varmeanlæg er monteret Danfoss termostatiske returventiler. Ventilerne har til opgave at sikre, at den ønskede temperatur på returvandet ikke overskrides.

Temperaturen på returvandet kan varieres med indstillingen. Hvis udetemperaturen falder, skal der bruges mere varme, og derfor stilles termostaten lidt op, fx. fra 2 til 3.



Det varer nogle timer, før ændringen kan mærkes som en temperaturstigning i rummet.

Tallene på termostatens skala er en indstillingshjælp, der **ikke** fortæller noget om den faktiske rumtemperatur.

Generelt gælder:
Små talværdier = lille varmeafgivelse
Store talværdier = stor varmeafgivelse

Sammenhængen mellem indstillingstal på termostaten og temperaturen på returvandet ses af nedenstående skala.

I	1	2	3	4	5	6	7	8	I
10	20	30	40	45	50	60	65	70	80 °C

I laveste indstilling er rummet **frostbeskyttet**, idet termostaten åbner, når vandets returtemperaturer falder til ca 10 °C.

FJVR kræver ingen vedligeholdelse.

Danfoss Salg Danmark
8361 Hasselager Telefon 89 48 91 11 www.danfoss.dk

VI.51.Z3.01 Danfoss (DKCD) 9/2003