

INSTRUCTIONS


ABV-NO




082R9181





RAV
VMT
VMA
VMV





VMS
VMV
















082R9181



Indstilling med reguleringsautomatik uden k_v-begrænsning
Setting: automatic control without k_v limitation
Einstellung mit Regelautomatik ohne k_v-Begrenzung
Réglage: Régulation automatique sans limitation de k_v
Ajuste: Control automático sin limitación k_v
Controllo automatico senza limitazione di k_v
Inställning med reglerautomatik utan k_v-begränsning:
Automatische regeling zonder minimum k_v-begrenzing
Säätöautomatiikka, jossa ei k_v rajoitusta, asettelu
Nastawa: regulacja automatyczna bez ograniczenia współczynnika k_v




Skalaindstilling
Scale setting
Skaleneinstellung
Position sur l'échelle
Rango de ajuste
Scala di regolazione
Skalinställning
Schaalinstelling
Säätöasteikko
Skala


Indstilling med reguleringsautomatik med k_v-begrænsning eller håndbetjening
Setting: automatic control with k_v limitation or manual operation
Einstellung mit Regelautomatik mit k_v-Begrenzung oder Bedienung von Hand
Réglage: Régulation automatique avec limitation de k_v ou commande manuelle
Ajuste: Control automático con limitación k_v o funcionamiento manual
Controllo automatico con limitazione di k_v o comando manuale
Inställning med reglerautomatik med k_v-begränsning eller handmanöver:
Automatische regeling met minimum k_v-begrenzing of handbediening bij spanningloze motor 0 → 100% open.
Säätöautomatiikka, jossa k_v rajoitus tai käsikäyttö, asettelu
Nastawa: regulacja automatyczna z ograniczeniem współczynnika kv lub ręczna obsługa




Ventiltype
Valve type
Ventiltyp
Type de vanne
Válvula tipo
Tipo valvola
Ventiltyp
Kleptype
Venttiilimalli
Typ zaworu



Ventiltype
Valve type
Ventiltyp
Type de vanne
Válvula tipo
Tipo valvola
Ventiltyp
Kleptype
Venttiilimalli
Typ zaworu



Skalaindstilling
Scale setting
Skaleneinstellung
Position sur l'échelle
Rango de ajuste
Scala di regolazione
Skalinställning
Schaalinstelling
Säätöasteikko
Skala



Skalaindstilling
Scale setting
Skaleneinstellung
Position sur l'échelle
Rango de ajuste
Scala di regolazione
Skalinställning
Schaalinstelling
Säätöasteikko
Skala